

## Налаштування маршрутизатора Netis WF2419I

1. Відкрийте браузер (Internet Explorer, Opera, Firefox або інший) і введіть в адресному рядку 192.168.1.1 (в залежності від прошивки, адреса роутера може змінюватися на 192.168.0.1), логін: admin, пароль за замовчуванням – admin, попередньо налаштувавши підключення по локальній мережі. На сторінці відобразяться зведені настройки (тип підключення до Інтернету, назва WI-FI мережі і пароль до неї).
2. Вибираємо насамперед мову налаштування, потім вибираємо тип підключення PPPoE, вводимо логін та пароль (який Вам надано провайдером).
3. Далі треба налаштувати Вай-Фай. Для цього в розділі «Установка бездротового зв'язку» треба прописати ім'я створюваної мережі - SSID, а також ключ безпеки, тобто пароль на WiFi. У його якості оптимальніше всього використовувати довільний набір букв і цифр, не менше 8 символів. Натискаємо на кнопку «Зберегти» і все, можна працювати.

The screenshot shows the configuration interface for a Netis router. At the top, the language is set to 'Русский' and the mode is 'Advanced'. The main heading is 'Руководство по установке'. The first section is 'Тип подключения к Интернету' (Internet connection type), with 'PPPoE' selected. The username is 'login' and the password is 'parol'. The second section is 'Установка беспроводной связи' (Wireless connection setup), with SSID 'назва WIFI мережі', security 'Вкл.', and password 'пароль до WIFI'. A 'Сохранить' (Save) button is at the bottom.

Налаштування завершено. Приємного користування.