

## Налаштування маршрутизатора Netis WF2409E

1. Відкрийте браузер (Internet Explorer, Opera, Firefox або інший) і введіть в адресному рядку 192.168.1.1 (в залежності від прошивки, адреса роутера може змінюватися на 192.168.0.1), логін: admin, пароль за замовчуванням – admin, попередньо налаштувавши підключення по локальній мережі. На сторінці відобразяться зведені настройки (тип підключення до Інтернету, назва WI-FI мережі і пароль до неї).
2. Вибираємо насамперед мову налаштування, потім вибираємо тип підключення PPPoE, вводим логін та пароль (який Вам надано провайдером).
3. Далі треба налаштувати Вай-Фай. Для цього в розділі «Установка бездротового зв'язку» треба прописати ім'я створюваної мережі - SSID, а також ключ безпеки, тобто пароль на WiFi. У його якості оптимальніше всього використовувати довільний набір букв і цифр, не менше 8 символів. Натискаємо на кнопку «Зберегти» і все, можна працювати.

The screenshot shows the configuration page for a Netis router. At the top, the language is set to 'Русский'. The main heading is 'Руководство по установке'. Under 'Тип подключения к Интернету', the 'PPPoE' option is selected. The username field contains 'login' and the password field contains 'parol'. In the 'Установка беспроводной связи' section, the SSID is 'назва WIFI мережі', security is 'Вкл.', and the password is 'пароль до WIFI'. A 'Сохранить' button is at the bottom.

Налаштування завершено. Приємного користування.